

Kuhinjska vaga za KitchenAid samostojeći mikser s nagibnom glavom

Upute za uporabu

I. Tehničke specifikacije

Raspon mjerenja: 0 – 25.000 g
Razlučivost: : 1 g

Napajanje: **5 V (USB)**

II. Upravljačke tipke

Kratki pritisak tipke:
Dugi pritisak tipke:

Poništavanje (tara) i brisanje mjerenja
Uključivanje / isključivanje uređaja

III. Zaslون

Gornji red:

Prikaz trenutačno izmjerene mase.
U stanju mirovanja prikazana je ikona zvjezdice (*).

Donji red:

Prikaz vremena miješanja.
Tijekom punjenja prikazuje se stanje napunjenosti
Prikaz se kontinuirano osvježava.

IV. Rad uređaja

Nakon uključivanja vaga se automatski postavlja na nulu (tara).

a) Stanje mirovanja

Pritiskom na tipku za poništavanje:

- briše se prikazana masa
- briše se brojač vremena miješanja

b) Tijekom miješanja

- Nakon 15 sekundi rada automatski se pokreće brojač vremena.
- Brojač uključuje i već proteklo vrijeme miješanja.

U ovom načinu rada:

- vaga reagira nešto sporije
- učinkovitije se smanjuje utjecaj vibracija nastalih tijekom rada miksera

U ovom stanju, pritiskom na tipku za poništavanje:

- masa se resetira
- brojač vremena ostaje aktivan

Ako se vaga ne koristi **5 minuta**, automatski se isključuje..

V. Poruke na zaslonu

Prikaz

HELLO

OFF

ERR4

ERR5

BATT EMPTY

Značenje

Uključivanje uređaja

Isključivanje (pričekajte otpuštanje tipke)

Premalo opterećenje (ispod –10 000 g)

Preopterećenje (iznad 25 000 g)

Baterija je gotovo prazna